



JBL GO Essential

Портативна влагоустойчива безжична тонколона

Комплектът включва



Управление на музиката




Влагоустойчивост



Bluetooth свързване



Зареждане




Диодна индикация

- Няма връзка по Bluetooth – бяла бавномигаща
- Режим на свързване – бяла бързомигаща
- Осъществено свързване – бяла постоянномигаща
- Слаба батерия – мигаща червена
- Зареждане – червена постоянна

Внимание!

Не зареждайте батерията, ако тонколоната е мокра!



JBL Go Essential е влагоустойчива (IPX7)

Важно! За да осигурите условия за влагоустойчивост, моля, откачете всички кабели и добре затворете капачето. Ако това не е направено тонколоната може да бъде повредена непоправимо. Не мокрете JBL Go Essential докато зареждате вградената батерия, тъй като това може да доведе до непоправими повреди на тонколоната, както и да предизвика повреда в електрическата инсталация.

Сертификатът за влагоустойчивост IPX7 позволява престой на устройството под вода на не повече от 1 м дълбочина за не повече от 30 минути.

Ако няма да използвате тоноколоната дълго време, моля, зареждайте вградената й батерия поне един път на три месеца. Животът на батерията зависи от начинът на използване на уреда и условията, при които се използва.

Спецификации

Bluetooth версия – 4.2

Говорител – 40 мм

Мощност – 3.1W

Честотна лента – 180Hz-20kHz

Съотношение сигнал/шум - >80dB

Тип на батерията – Литиево-полимерна, 3.7V, 730 mAh

Време за зареждане – 2,5 часа

Непрекъснатата работа с едно зареждане – до 5 часа

Размери (височина/ширина/дълбочина) – 71,2/86/31,6 мм

Тегло – 180 гр

Този продукт съдържа вградена литиево-йонна батерия и не следва да бъде изхвърлян заедно с битов отпадък. Не се опитвайте да разглобявате продукта, защото съществува потенциална опасност за здравето. Препоръчваме Ви да занесете този продукт при специалист, който да Ви съдейства за изваждането на батерията. Батериите могат да бъдат изхвърлени във локални пунктове за разделно събиране на отпадъци.

