


# JBL Wave 300TWS

## Безжични Bluetooth слушалки





Изключване

Начин на слагане




Използване за първи път



Свързване на двете слушалки



Включване и свързване



Включване и свързване  
към устройство



Свързване



Включване Изключване

CONNECT TO A NEW BLUETOOTH DEVICE

RECONNECT LEFT & RIGHT

FACTORY RESET



L/R

L/R

L/R

Бутони

2. MONO MODE



Зареждане

## Спецификации

Размер на говорителя – 12мм

Честотна лента – 20Hz-20kHz

Чувствителност – 95dB

Импеданс – 32 ома

Bluetooth версия – 5.2

Батерия – 3.7V, 85mA

Време за зареждане – 2 часа

Време за възпроизвеждане на музика с едно зареждане – 6 часа

Тегло – 36гр.

Този продукт съдържа вградена литиево-йонна батерия и не следва да бъде изхвърлян заедно с битов отпадък. Не се опитвайте да разглобявате продукта, защото съществува потенциална опасност за здравето. Препоръчваме Ви да зенесете този продукт при специалист, който да Ви съдейства за изваждането на батерията. Батерии могат да бъдат изхвърлени във локални пунктове за разделно събиране на отпадъци.

